



Ceiba s.r.o., Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.: +420 326 911 044 , Fax: +420 326 912 877, GSM: +420 777 345 004
sistek@ceiba.cz www.ceiba.cz

Návod na instalaci okenních fólií

Instalace okenní fólie na okna bytů, kanceláří a budov.

Potřebný materiál a pomůcky pro instalaci:

- řezač s teflonovým ostrím
- škrabka na očištění skel
- stěrka
- teflonová stěrka
- měkký hadřík nebo ubrousek
- aplikační kapalina Onka
- čistící voda se šamponem

Důležité je znát alespoň přibližné rozměry skel, doporučujeme nespoléhat se na rozměry udávané zákazníkem, vždy je lepší si rozměry sám změřit a předejít tak zbytečným komplikacím a ztrátám materiálu.

Příprava instalace:

- pro instalaci s okenní fólií je třeba bezprašné prostředí
- při formátování okenní fólie použij řezač s nerezovým ostrím a teflonovým povrchem
- před aplikací fólie důkladně očisti a odmastí aplikovaný povrch skla ze strany aplikace
- povrch skla nastříkej aplikační kapalinou a přilož fólii, ochrannou vrstvou ke sklu, větší o 1-2cm.
- mírně fólii od středu do stran přitlač stěrkou do tvaru T, aby držela na skle
- fólii ořízni na přesný rozměr okna

Nejprve si tedy změříme rozměry skla a přičteme 1 – 2 cm na každé straně na oříznutí. Fólii je lepší si předem v klidu naformátovat, než s ní obtížně manipulovat na pracovišti. Sklo a rám dokonale umyjeme a odmastíme lepený povrch. Ostrou škrabkou seškrábeme všechny nečistoty ze skla (starý lak, prach, barvu, tmel či jiné nečistoty).

Ještě několikrát opakujeme mycí proces, dokud si nejsme jisti dokonalou čistotou skla. Důležité je dát pozor na kousky starého laku z rámu, který je schován zvláště v krajích starého rámu, a i když se nám zdá sklo již čisté, po nastříkání aplikační kapaliny jej kapalina vyplaví na sklo. Velice špatně lze pak takové nečistoty odstranit. Nejlepší je všechny nečistoty i za použití většího množství vody pod tlakem nechat vyplavit.

Instalace:

- před aplikací fólie důkladně očisti sklo od případného prachu gumovou stěrkou
- uchop fólii, sejmi ochranný film a nastříkuj aplikační kapalinou povrch s lepidlem
- přilož fólii na sklo
- opět fólii mírně přitlač a nastříkej povrch fólie tak, aby si mohl stěrkou vytlačovat a stěrka dobře klouzala po povrchu
- dokonale vytlač aplikační kapalinu, aby pod fólií žádná nezůstala
- po dokončení všech nainstalovaných skel se opět vrať k prvnímu sklu a postupně dohlad' všechny hrany teflonovou stěrkou s ubrouskem, který dokonale vysaje přebytečnou kapalinu

Folii nyní položíme na sklo tak, jak bude instalována – je vždy třeba se přesvědčit, na které straně je ochranná vrstva! Pomocí stěrky a nože ořízneme přebytečnou folii. Vznikne přesná forma potřebná pro instalaci, kterou zvlhčíme vodou a sbalíme do ruličky od spodu směrem ke sklu.

Instalované okno i rám naposledy dokonale umyjeme a můžeme přejít k samotné instalaci fólie. Z ruličky fólii rozprostřeme na plochu, lehce odstraníme ochrannou fólii a postříkáme aplikační kapalinou. Pak přiložíme na sklo a vycentrujeme. Postříkáme povrch fólie, aby nám po něm lépe



Ceiba s.r.o., Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.: +420 326 911 044 , Fax: +420 326 912 877, GSM: +420 777 345 004
sistek@ceiba.cz www.ceiba.cz

klouzala gumová stěrka, poté stěrkou vytlačujeme kapalinu od shora ze středu k okrajům. Povrch fólie musí být při vytlačování neustále mokrá, jinak bychom mohli fólii poškrábat nebo shrnout. Vytlačujeme tak dlouho, dokud vidíme, že se před stěrkou objevuje bublinka. Na vytlačování okenních fólií používáme stěrku Blue Max. Zároveň je dobré připraveným ubrouskem, který si dáme přes obyčejnou bílou teflonovou stěrku vytlačovat a zároveň vysušovat postupně vytlačovanou vodu v okrajích, zabráníme zpětnému vztlínání vody pod fólii.

Po nalepení se může pod fólií vytvořit mlhovina, která po několika dnech zmizí odpařením zbytku nevytlačitelného množství vody. Na to je dobré zákazníka předem upozornit. Okna by se neměla po dobu 4 týdnů mýt, aby voda nevzlínala pod fólii a lepidlo stačilo vytvrdnout. Též je možno hrany fólie přetřít po zaschnutí bezbarvým lakem. Tím se vytvoří preventivní ochrana proti vztlínání vody pod fólií, tento krok ale není nutný.

Mezi tyto rady na závěr patří i odstranění fólií:

Pro odstranění okenní fólie je nutné nejdříve strhnout polyesterový film. Po sejmutí zůstane vrstva lepidla, která se očistí pomocí kapaliny Right Off, která je součástí našeho sortimentu. Po úplném očištění kapaliny je třeba skla řádně umýt a odmastit izopropylem. Poté můžeme aplikovat jinou okenní fólii.

Údržba nainstalované fólie

- Nainstalované okna (skla) nemyjte ani ničím nečistěte po dobu 3-4 týdnů od instalace z důvodu řádného vyschnutí aplikační kapaliny.
- Mytí skel s nalepenou fólií je stejné jako u skel bez fólie. Skla myjeme standardními prostředky pro čištění skel a poté leštíme přípravky určené na leštění skel. Můžeme na mytí použít houbičku bez zdrsňeného povrchu.
- Ničím fólii neškrábeme (škrabky, žiletky apod.).
- Fólii lze mechanicky poškodit (poškrábat ostrým předmětem) nebo špatným očištěním nesprávným čističem.